

EMV plus³-System - Installationsanleitung

- Untergrund:** Der Untergrund muss vorbereitet sein wie zur Verklebung einer Dekortapete
- Kleber:** Verwenden Sie Dispersionskleber
- Verklebung:** Kleber auf den Untergrund (im Allgemeinen: Wände, Decke...) in geeigneter Menge auftragen.
EMV plus³-Material in den Kleber einlegen und blasenfrei andrücken, die einzelnen Stücke werden an den Nähten jeweils 2 cm überlappend verklebt.
- Erdung:** Verwenden Sie selbstklebendes Kupferband, Artikel Nr. 97406, und kleben Sie dies im Raum umlaufend auf die Oberfläche des EMV plus³-Materials. Verbinden Sie das Kupferband mit einer geeigneten Erdung.
- Achtung:** Erdungsanschlüsse dürfen nur von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden.
Neben dieser Anleitung sind auch jeweils gültige nationale Normen und Vorschriften wie auch die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

EMC plus³-system - Installation guideline

- Subsoil:** The subsoil has to be prepared similar to the installation of a decorative wallcovering
- Adhesive:** Use dispersion-adhesive or similar
- Installation:** Apply the adhesive to the subsoil (suitable quantity). Press the EMC plus³-material into the adhesive, no bubbles shall be left.
At all joints overlap the material approx. 2 cm.
- Earthing:** Use self adhesive coppertape, tiem no. 97406, stick it on the surface of the EMC plus³-material, use the coppertape once around the room and connect it to a suitable earthing.
- Warning:** Earthing connections shall be done be authorised specialists only.

Beside this guideline all valid national standards and regulations as well as the standards rules of technique have to be observed.