

## **Drie eenvoudige stappen voor het succesvol aanbrengen van stralingswerend raamfolie**

### **Benodigd gereedschap**

1. Ruitenreinigingsmiddel in een spuitfles
2. Krabbertje om verharde obstakels te verwijderen
3. Pluisvrije papieren droogdoeken
4. Meetlint
5. Harde lineaal
6. Wissers
7. Spuitfles met water, met gemengd met 1 theelepel sop per liter water
8. Hobbymesje

### **Goed lezen**

1. De raamfolie dient aan de binnenzijde van de ramen te worden aangebracht
2. De raamfolie dient gedurende daglicht te worden aangebracht
3. De raamfolie niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°C
4. De raamfolie niet aanbrengen in direct zonlicht
5. De raamfolie na het aanbrengen minstens 7 dagen laten drogen voordat u de ramen schoonmaakt

### **Stap 1 - Reinigen van de ramen**

De ramen grondig schoonmaken en ontvetten. Het krabbertje gebruiken om harde deeltjes weg te krabben zoals verf, kit, e.d. Vervolgens schoon en droogwrijven met een papieren droogdoek. Spuit het raam daarna weer nat met het sopwater uit de spuitfles. Trek met de wissers het raam verticaal goed na. Maak alle randen en hoeken goed droog met de papieren droogdoek om overgebleven vuil te verwijderen.

### **Stap 2 - Aanbrengen van de raamfolie**

Neem de maat van het raam en snijd de folie zodanig op grootte dat die bijna op het raam past. Laat aan alle zijden ca. 2 cm over.

De raamfolie heeft een transparante beschermlaag die de lijm beschermt. Plak om deze beschermlaag weg te nemen aan beide zijden van de folie een stukje tape en trek daarna deze stukjes tape van elkaar. De beschermlaag komt nu los. Zorg dat de lijmkant zichzelf niet raakt want dan gaat die niet meer los.

De gelijkde folie is nu vrijgekomen. Spuit de lijmlaag nu goed nat met de vloeistof uit de spuitfles (Ook de hoekjes).

Spuit vervolgens het raam door en door nat met de vloeistof uit de spuitfles. De zeep geeft nu de gelegenheid om de raamfolie op zijn plaats te laten glijden en zo te bewegen tot het beste resultaat is bereikt.

Neem terwijl het raam en de raamfolie nog steeds goed nat zijn de folie bij de hoeken op en breng de raamfolie met de lijmlaag op het venster aan.

### **Stap 3 - Afwerking**

Spuit de raamfolie vervolgens in zijn geheel goed nat, zodat het wissen kan beginnen. Wis uitsluitend met horizontale bewegingen. Begin aan de bovenkant en werk naar beneden teneinde het overtollige vocht en de luchtbelletjes tussen de raamfolie en het glas te verwijderen.

Snij vervolgens de overtollige folie weg met het hobbymesje. Gebruik de harde lineaal om langs te snijden. Eerst de zijkanten en de onderkant. Daarna de bovenkant.

Spuit vervolgens de raamfolie weer in zijn geheel goed nat en wissen weer af om er zeker van te zijn dat al het overtollige vocht en de luchtballen zijn verdwenen. Breng een papieren droogdoek over de wissers aan druk alle hoeken goed droog.

De aangebrachte raamfolie zal er in het begin wat "mistig" uitzien, maar na een paar dagen is alle vocht verdampt.

**Waarschuwing:** De raamfolie na het aanbrengen minstens 7 dagen laten drogen voordat u de ramen schoonmaakt. Op die manier heeft de raamfolie tijd om zich op het glas vast te zetten.